

GESTION D'ECLAIRAGE

Potentiomètre

1977





Ce potentiomètre rotatif vous permet un contrôle simple et précis du niveau de variation souhaité. Compatible avec l'ensemble des variateurs, pilote A100 ou DA20 RVE, sa mise en œuvre est très simple. Il suffit de, le mettre en façade d'armoire, ou de percer la plaque obturatrice de n'importe quel appareillage pour l'installer. Une fois la mise en place, il ne vous reste plus qu'à couper l'axe du potentiomètre à la longueur voulue.

Il permet :

- la commande de plusieurs variateurs ou pilotes câblés en parallèle
- la variation à partir d'un seul point de commande.

Le potentiomètre est livré avec une vis, un écrou, une entretoise et un bouton noir.

Pour être pilotée par le 1977, la roue codeuse S1 située sur vos variateurs ou pilotes, doit être positionnée sur « 0 ».

Poids : 30 g

Cet appareil est prévu pour fonctionner sur tout réseau public ou privé d'alimentation et est destiné aux professionnels pour un usage professionnel. RVE SAS se réserve le droit d'apporter sans avis préalable toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit. 1977_potentiomètre_fr_fp01_051218

RVE **Téléphone : +33 (0)1 60 61 53 00 – Fax : +33 (0)1 60 01 19 10 – E-mail : commerce@rvetec.com – Website : www.rvetec.com**